

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA ZÁRUBNĚ PRÜM

Zdroj: Das Türenhandbuch PRÜM

Vyráběné zárubně jsou určeny pro zavěšení dveří s rozměry dle DIN 18101 a na hrubé stavební rozměry dle DIN 18100.

Všeobecně:

Montáž dveřních zárubní by měla proběhnout na co nejvíce vysušené stěny a v posledním stádiu vnitřní výstavby. Dodané díly jsou přezkoušeny na celistvost, určení otevírání, případné poškození a na dostatečnou dimenzi pantů a pantových kapes (k váze křídla), proto již neručíme za další jinou montáž.

Základní podmínky pro montáž: **relativní vlhkost max. 50%, teplota min. + 10 °C**

Při montáži postupujte takto:

1. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou dodrženy požadované rozměry stavebního otvoru.
2. Příložený díl nadpraží montážní části přiložte k montážním stojkám, obě montážní stojky a nadpraží společně položte na hladkou a čistou podložku (montážní podstavec).
3. Na skosené spojovací plochy montážních obložek a ostění zárubně naneste PVAC lepidlo (bílé lepidlo – není součástí dodávky) a spojte je dohromady pomocí příloženého spojovacího materiálu.
4. Smontovanou zárubeň svisle nasadte do otvoru ve zdi, přitom sledujte spáru mezi zárubní a podlahou. Případně ji pomocí podložky či zkrácením zárubně upravte. Dřevotřískové desky dle DIN EN 312 Formaldehydpotencial třída 1 (dříve E 1) užití při výrobě dveřních zárubní nejsou odolné vůči vlhkosti a proto doporučujeme zárubeň v případě dlažby nebo PVC krytiny usadit s volností přibližně 2 mm od podlahy a trvale utěsnit silikonem.
5. Zárubeň vyrovnejte pomocí vodováhy ve svislých a vodorovných směrech, a potom zajistěte proti posunu pomocí svěrek, klínů a rozpěr.
6. Zárubeň trvale upevněte do stavebního otvoru pomocí PU pěny, případně kotvících plechů (bezpečnostní dveře) nebo kotevních šroubů v oblasti závěsů a protiplechu (těžká dveřní křídla).

V případě protihlukových elementů:

K dosažení co nejlepší protihlukové ochrany je nutné všechny dutiny mezi zárubní a zdí pečlivě vyplnit vhodným ochranným materiálem - např. minerální vlnou nebo protihlukovou pěnou. Obložka by měla být ke stěně trvale utěsněna. Je nutno dbát, aby zde nezůstaly žádné díry či otvory. U křídel s těsněním Schall-Ex je pomocí přitáhnutí či povolení spouštěče vlevo či vpravo možno dosáhnout vyššího nastavení těsnosti. V případě podlah krytých kobercem nebo drsné plochy podlahy použijte podlahové kolejnice za účelem trvalého těsnění k podlaze. Také dodávané zamačkávací montážní plechy se zapouští do montážní obložky v oblasti spouštěče z důvodu zpevnění.

Záruka za trvalé udržení protihlukových vlastností může být převzata pouze v případě přesného dodržení montážního návodu.

V případě protipožárních elementů:

Pro zachování všech vlastností protipožárních uzávěrů je nutné k upevnění zárubně použít PU pěnu s požární odolností, která je součástí dodávky dveří. Pěnu naneste po celém obvodu zárubně. Dále zárubeň doporučujeme upevnit pomocí kotevních šroubů v oblasti závěsů a protiplechu.

U křídel s těsněním Schall-Ex je pomocí přitáhnutí či povolení spouštěče vlevo či vpravo možno dosáhnout vyššího nastavení těsnosti. V případě podlah krytých kobercem nebo drsné plochy podlahy použijte podlahové kolejnice za účelem trvalého těsnění k podlaze. Také dodávané zamačkávací montážní plechy se zapouští do montážní obložky v oblasti spouštěče z důvodu zpevnění.

Záruka za trvalé udržení protipožárních vlastností může být převzata pouze v případě přesného dodržení montážního návodu.

7. Zavěste křídlo a vyzkoušejte jeho funkčnost. Upravte spáry v polodrážkách pomocí nastavitelných závěsů. Spodní díl závěsu utáhněte pomocí inbusového klíče tl. 4 mm. Zkontrolujte zachování dostatečné spáry mezi podlahou a dveřním křídlem (5-6 mm).
8. Smontujte zavírací obložku stejně jako montážní. Na drážku v zárubni a pero zavírací obložky doporučujeme po částech nanést PVAC lepidlo (bílé lepidlo). Zastrčte obložku do zárubně a natlačte ji na plochu zdi. V případě osazení zárubně na dlažbu nebo PVC krytinu proveďte trvalé utěsnění spáry mezi zárubní a podlahou silikonem.

Údržba:

Panty: v místě ohybu pantu nejméně 1x ročně namazat mazacím tukem.

Zámek: především zadní část západky zámku 1x ročně namažte mazacím tukem. V případě zámků z umělé hmoty se to nevyžaduje.

Ošetřování:

Díky laku s UV filtrem vzniká lehce ošetřovatelný povrch, který se nechá jednoduše udržovat v čistotě setřením čistým hadrem.

Zasklení:

Montující má vůči konečnému zákazníkovi povinnost upozornit na druh použitého skla.

V rizikovém prostředí je využíváno bezpečnostní sklo.